

A

B

C

D

E

F

G

H

PG11系列说明书

(内容见页2—页29)


技术要求

1. 印刷内容正确，图文、框线清晰，位置准确；
2. 表面无破损、无污物、无褶皱等影响外观的缺陷；
3. 印刷、装订要求：双面单黑印刷，骑马钉装订；
4. 尺寸要求：143mmx210mm（尺寸偏差±3mm），共28P；
5. 重量要求：33.6g，负差不大于总重量的4%；
6. 具体内容、字体、字号、颜色及排版见“页2—页29”；
7. 该物料所有均质材料需要满足GB/T26572规定的有害物质的限量要求（中国RoHS要求）。

物料编码	3060602493			物料描述	说明书PG11-SMS/双胶纸/143X210/龙瑾/售后			
					80g双胶纸			
					华帝股份有限公司			
标记	处数	更改文件号		签名	年/月/日			
设计	余泽莹	2023.12.25	标准化			阶段标记	件数	质量
审核			审定					比例
								1:1
工艺			批准			共1张	版本号	1.1
						第1张		
	1	2		3	4		5	6



vatti 华帝



集成灶

JJZY(T)-PG11

产品出厂编号

□ □
□ □



安装使用说明书
Instruction manual

使用产品前请仔细阅读本《安装使用说明书》，并妥善保管！



集成灶

电子保修卡、电子说明书获取方法

扫一扫
获取电子保修卡、电子说明书



华帝服务官方微信

获取步骤：

- ① 微信扫描说明书封底二维码，关注【华帝服务】官方公众号 → ② 点击消息中的“绑定产品” → ③ 授权允许获取昵称、手机等信息 → ④ 点击“立即绑定”，进入添加设备页面
- ⑤ 填写相关信息后，点击“确认添加”
- ⑥ 点击“电子保修卡 / 电子说明书”即可查看



温馨提示：电子说明书下载后查看，图片内容更清晰！

⚠ 注意

电子版使用说明书会随产品改进不断更新，请留意说明书封底右下角版本号，如与本说明书不符属更新后文件，不便之处，敬请原谅！

尊敬的用户：

您好！感谢您选购华帝公司产品。

华帝股份有限公司自1992年创立至今，始终以产品创新为企业战略重心。在新时代厨电变革的浪潮下，华帝公司先后获得ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。

目前，华帝产品集群已涵盖燃气灶、吸油烟机、热水器、壁挂炉、蒸箱、烤箱、微波炉、消毒柜、洗碗机、橱柜、集成灶等多品类产品，以创新为发力点，力求全面创造核心性能领先、设计时尚、操作便捷的“智能厨房生活电器”。

由于产品在不断改进，若实物与本说明书中的图示不符，请以实物为准。

华帝股份有限公司

敬告！

如您在使用过程中产品出现故障，可关注华帝公司官方微信服务号【华帝服务】，使用“预约维修”自助下单或致电服务热线400-888-6288。如用户自行联系非华帝公司授权的服务网点进行维修，用户需承担由此可能造成的不良后果。



目录

告用户环境影响书-----	1
产品主要技术参数-----	2
产品结构示意图 -----	3
安全注意事项-----	4
装箱清单 -----	6
安装方法 -----	7
使用方法 -----	9
维护与保养 -----	12
常见故障及处理方法 -----	13
接线示意图 -----	14
RoHS含量表 -----	15
售后服务 -----	16

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是华帝公司环境管理的宗旨和方向。

华帝公司按照GB/T 24001-2016 idt ISO 14001: 2015标准建立、实施和保持环境管理体系，华帝公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 1、拆包后的纸箱、塑料袋和泡沫均为可回收废弃物，请丢进指定的分类垃圾桶中。
- 2、燃气产品在使用过程中，会排放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等废气，应保持室内通风，如果通风环境不良会造成一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等废气浓度急剧升高而影响健康，甚至造成缺氧中毒，人身伤亡。
- 3、任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电子电气产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。
- 4、超过判废年限的产品，华帝公司各维修服务点将不再承诺维修服务。为了您和您家人的安全，请您务必到期报废。

华帝股份有限公司

敬告！



注意

使用年限提醒：根据GB 17905-2008《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的相关规定：“**燃气灶具售出之日起，其判废年限为8年。**”

请在规定年限内使用，超出判废年限的产品，请及时报废，以免引起安全事故。

作用机理	<p>● 臭氧+紫外线消毒工作原理： 通过紫外线灯管在工作时辐射出强烈的短波紫外线，它对原子能产生激发作用，使电子处于高能状态而不脱开，引起细胞内特别是核酸、原浆蛋白与酶的变性。由于紫外线在空气中能使氧游离，从而产生臭氧，在臭氧极强的氧化作用下再结合短波紫外线对原子产生的激发作用，从而达到有效杀灭各种细菌。</p> <p>● 高温消毒工作原理（适用于高温消毒柜）： 以远红外线石英管为热源产生高温进行杀菌消毒。</p>
杀灭微生物类别	大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒
本产品适用于餐具的消毒	



产品主要技术参数

产品系列		JJZY-PG11	JJZT-PG11	
额定电压(V~)		220		
额定频率(Hz)		50		
额定输入功率(W)		500		
吸油烟机 部分	主电机额定输入功率(W)	200		
	爆炒功率(W)	265		
	可更换照明灯最大功率(W)	2		
	工作风量(m³/min)	12		
	最大风量(m³/min)	18		
	爆炒风量(m³/min)	25		
	最大全压效率(%)	≥34		
	最大静压(Pa)	1200		
	工作噪声 [dB(A)]	69.5		
	半消声室噪声 [dB(A)]	64.5		
燃气灶具 部分	油脂分离度(%)	≥95		
	瞬时气味降低度(%)	≥75		
	燃气种类及代号	液化石油气 20Y	天然气 12T	
	额定燃气压力(Pa)	2800	2000	
消毒柜 部分	额定热负荷(kW)	4.8	5.2	
	熄火保护种类	热电偶式		
	消毒柜容积(L)	110±10		
	食具承载量	上层 (kg)	≤6	
		下层 (kg)	≤6	
	星级等级	★★		
	杀菌因子	臭氧、紫外线		
	消毒方式	上层	臭氧+紫外线	
		下层		
	低温消毒周期(min)	120		
	臭氧浓度 (mg/m³)	≥40		
	烘干方式	红外		
	红外管参数	功率 (W)	300	
		寿命 (h)	≥3000	
	紫外线灯管 参数	功率 (W)	8	
		寿命 (h)	≥5000	
		主波长 (nm)	253.7	


⚠ 注意

- 所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级；
- 工作风量、最大风量、爆炒风量、最大静压的实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%；
- 半消声室噪声、工作噪声均为最高转速档下测试所得；

产品主要技术参数

- 4、各机型因功能不同有所差异;
- 5、由于各地的液化石油气、天然气气质差别较大，表中技术参数仅为参考值,热负荷及型号以产品铭牌为准;
- 6、因产品不断改进，对应型号及参数若有不同之处，以产品实物为准;同时对于技术参数变更，恕不另行通知;
- 7、以上数据由华帝实验室在国家标准规定的环境条件下依据标准测试方法测得。


空气性能特性曲线及阻力曲线



注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

产品结构示意图

以下产品型号结构图为通用的简单结构示意图，仅供用户识别零部件的位置，若图形与实物不符，请以实物为准！





安全注意事项

⚠ 注意

- 1、请严格按照本说明书规定使用本产品，以免因使用不当造成财产损失、人身伤害。
- 2、本产品必须由华帝公司指派的售后人员进行安装调试、气源置换、维修等，如果消费者委托非华帝公司指派的人员或者消费者自行进行上述操作，可能造成人身伤害或财产损失的风险。
- 3、本说明书的各项规定若有与国家法律强制性规定相冲突，以法律规定为准。

基本注意事项

⚠ 危险

- 1、使用时，请保持室内通风良好。如果在不通风的厨房内长时间使用集成灶，燃气可能因燃烧不充分而产生一氧化碳等有害气体，引发中毒事故。
- 2、如果发生漏气，必须立即停止使用，马上关闭燃气灶和燃气总阀，打开门窗，流通空气。待售后人员上门检查漏气原因，排除故障后再使用。发生漏气时切不可点火或开关电器用具，以免火花引燃气体而发生爆炸。
- 3、禁止在集成灶周围放置易燃、易爆物品（汽油、酒精、鞭炮、高压喷射罐等）。
- 4、本产品电源线和插座连接时，电源插座必须有可靠的接地并且有独立控制的空气开关；潮湿的手勿去触碰电源插头、电器部件及开关，防止触电。

⚠ 警告

- 1、禁止使用与参数铭牌中所示适用燃气种类不符的燃气，否则会产生异常燃烧或爆燃，损坏集成灶，甚至发生火灾等事故。
- 2、为确保安全，不得由行动不便人士、未成年人士独立操作产品，也不可无人看管下自烧。
- 3、重复多次点火仍点不燃时，应稍停片刻，等空气中燃气散到室外后再继续点火，以防流出的燃气积累过多而引起爆燃或其它意外。
- 4、禁止用水直接冲洗集成灶，以免水进入集成灶内部，损坏零部件。
- 5、本集成灶属于专业厨电产品，非专业维修人员严禁拆卸。
- 6、若是液化石油气源集成灶，请使用专用合格的家用瓶装气减压阀（额定压力2800Pa）及气管。安装时，请检查密封圈完好无损。集成灶与气瓶的距离需大于100cm，气管长100~150cm为宜。

⚠ 注意

- 1、必须使用具备生产许可证单位生产的合格减压阀和燃气专用金属软管，不能使用有缺陷的金属软管或乙烯塑料管，以防漏气，引起中毒火灾等危险。
- 2、气管切勿放置在集成灶上方。不得硬性弯折或压扁气管。
- 3、安装完毕后，在使用前，必须对管道进行气密性检测。
- 4、使用时，若发现燃烧不正常（如燃烧噪音大、火焰长短不一致、火焰变得浅淡、内外环火界限不明显、黄焰等），应立即关闭集成灶，并参照“常见故障及处理方法”的指示加以检查。



安全注意事项

- 5、当锅内热油起火时，请勿用水来灭火，以免火势失控；应立即用铁质锅盖等大面积金属物盖住火源，以隔绝空气，再关闭集成灶及燃气总阀门。
- 6、集成灶使用时或刚熄火后，请勿用手触摸火盖、锅支架、灶面等高温部位，以免烫伤。使用完毕后请及时关火以及关闭燃气总阀。
- 7、儿童请勿轻易触及，触摸开关按键，以免引起危险（禁止儿童使用本产品），置物台面上请勿放置易滑或大于8kg重量的物品。
- 8、搬运放置时应从底部抬起，轻搬轻放，切不可将门把手作搬运支承之用。
- 9、灶具在使用中以及刚使用后，锅架、面板等均呈高温，除旋钮以外的其它部位，切勿用手触摸，以防烫伤。
- 10、严禁使用钢丝球等硬物擦拭本产品。
- 11、如果玻璃表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 12、本产品不适合用于塑料等不耐高温材料食具的烘干、消毒。
- 13、使用消毒柜时，注意高温，小心烫伤。
- 14、食具上的水倒净后才能放入，禁止把洗碗毛巾等其他非食具放入消毒柜内。
- 15、在消毒柜工作结束20分钟（臭氧、紫外线消毒柜为10分钟）后才能打开柜门，以免臭氧泄露或烫伤。
- 16、如果使用过程中发现臭氧泄露或不经过任何透光物体（如玻璃等）可直接看到紫外线光管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修。
- 17、关好门后，才能使消毒柜工作，否则会有臭氧泄露或紫外线辐射。
- 18、禁止用水冲洗消毒柜，否则有短路或触电的危险。
- 19、消毒柜不得超载规定重量的食具。



装箱清单

温馨提示

请按下表检查产品和配件是否齐全，若有缺少或损坏，请与销售商或华帝公司联系。


序号	名称	数量	单位	备注
1	主机	1	台	
2	机头组件	1	个	
3	铝箔胶带	1	条	
4	伸缩风管组件	1	条	
5	止回阀	1	个	
6	卡箍	1	个	
7	分火器组件	2	个	
8	锅支架组件	2	个	
9	小锅架	1	个	
10	挡烟板	1	块	
11	踢脚板	1	个	
12	油杯支架	1	个	
13	油杯	1	个	
14	安装螺丝包	2	个	平垫圈GB97.1-8
		2	个	螺钉 M8×35
		4	个	塑料膨胀塞 Φ6×30
		4	个	十字槽盘头自攻螺钉ST4.2×30
		2	个	机头固定片
		2	个	十字槽盘头防滑自挤螺钉M4×8
15	说明书	1	本	请妥善保管
16	出厂编号	1	张	请妥善保管

安装方法

●产品安装施工图

1、整机安装施工图，对应开孔尺寸以实物测量数据为准。

2、本产品应由有资质的专业人员严格按照规定进行安装、调试和维修，对于不遵守本说明书进行操作和安装造成的直接损失，华帝公司不予以承担。





安装方法

⚠ 注意

- 1、如果集成灶靠近公共烟道墙，至少需要预留250mm距离，以方便安装止回阀和排烟管（安装排烟管侧不能贴墙）。
- 2、产品外部的燃气接头周围50cm的范围内不应有电源插座。
- 3、如产品周围存在易燃木质墙或吊顶，请将台面部分与木质墙之间保持至少250mm。


● 机头与机身连接操作说明

步骤1：连接机头前，拉出机身插头线约10厘米。


步骤2：连接头对插后，将端子及多余连接线插入机头底部圆孔内，避免压到端子及连接线。

步骤3：将机头与机身对齐，左右各装上机头固定片，并按图示用M8×35螺钉和平垫圈将机头固定拧紧。


步骤4：将挡烟板按图示操作安装到位。



图(3)




图(4)



图(5)

● 踢脚板安装说明

- 1、用2枚M4×8十字槽盘头防滑自挤螺钉紧固油杯支架和踢脚板。
- 2、将组合后的踢脚板组件，按图示插入集成灶底部，注意居中放置。
- 3、最后将油杯放入踢脚板孔内，推入到底即可。



图(6)

安装方法

● 安装环境

应平稳安装在空气流通，操作保养方便的地方。

● 安装位置

可以独立安装，也可以与其它厨房家具组合安装。

● 连接燃气

金属软管连接，先在金属软管螺母内放入橡胶垫圈，然后再将金属软管放入进气接头螺纹处，并用扳手拧紧金属软管螺母。

● 机脚调节使用说明

1、机脚调节范围：0~20mm。

2、将四只机脚旋转，可调节整机的高度。调至整体水平即可，在需要调节机脚时注意调节的高度，不要超过允许范围。

● 风管安装

1、参照开孔直径在墙上开孔，把止回阀安装在墙面开孔处密封固定；

2、将伸缩风管组件上带有风管连接圈的一端套入出风口座，顺时针旋转伸缩风管组件，使其扣在出风口座对应的卡扣上；


3、将卡箍套入伸缩风管组件另一端，将伸缩风管套入止回阀，再用铝箔胶带密封，最后锁紧卡箍固定。

● 烹饪用具使用

建议使用直径≤40cm、高度≤28cm的烹饪用具。

使用方法

● 控制面板界面（如有更新，请以实际界面为准）



● 功能说明

1、电源键

首次接通电源或断电后再次通电状态下，长按“”键3秒显示on，退出功能锁住状态后进入休眠状态。休眠状态下，轻触“”键进入待机状态。轻触“”键可关闭所有功能（灶具功能除外），进入休眠状态。（灶具功能的开关由旋钮控制）

2、风量键

待机状态下，轻触“风量”键，风机启动，默认开启弱档；档位顺序按弱档→强档→中档→关机→弱档循环，显示屏显示的对应图标为“”。



使用方法

3、爆炒键

- 待机状态下，轻触“”键，进入工作状态，开启爆炒档，显示屏显示的对应图标为“”。
- 爆炒风量持续工作时间3分钟，工作结束后切换至强档，爆炒图标熄灭，显示屏显示的对应图标为“”。

4、智感恒吸

工作准备状态下，轻触“”键开启/关闭智感恒吸模式，开启状态，显示屏“”图标常亮。

注：此模式下烟机会根据公共烟道的阻力自动调节风量。

5、照明键

在待机或工作状态下，触按“”键，照明灯点亮，再次触按即关闭照明灯。

6、消毒/烘干功能

- 在待机状态下，触按“”键一次，显示屏“”图标常亮，工作时间闪烁3次，工作120分钟后关机。若该功能在工作状态时触按“”键即退出功能。
- 在待机状态下，触按“”键两次，显示屏“”图标常亮，工作时间闪烁3次，工作90分钟后关机。若该功能在工作状态时触按“”键即退出功能。

7、屏锁键

在工作准备状态或工作状态下长按“”键3秒，开启屏锁功能，显示屏“”图标常亮，再次长按“”键3秒取消屏锁。

8、延时功能

在灶具工作状态下，当灶具联动开关断开后进入90秒延时关风机，在延时状态下触按“”键则关闭整机。

9、烟灶联动

●在设备通电状态下，当检测到灶具任一炉灶打开，灶具联动开关接通，集成灶自动启动风机，触按“风量”键可调节档位；灶具开关全部断开后，即启动延时关机功能。

●风机在其他工作状态下，当检测到灶具任一炉灶打开，灶具联动开关接通，风机风速状态保持不变，触按“风量”键可调节档位；灶具开关全部断开后，即启动延时关机功能。

10、防火墙功能

在任意状态下，当测温探头检测到风道温度过高时，机器自动关闭风机和灶具熄灭，显示屏显示故障代码，蜂鸣器发出报警声。待风道内部温度下降到正常温度时，切断电源再重新上电，异常恢复后，即可正常使用。

注：此防火墙功能只是作为辅助功能，不能作为安全使用产品。

使用方法

● 灶具使用说明

1、点火前的准备

- 接通电源，整机发出“嘀”音。
- 检查大小火盖是否安装平稳，如不稳定，请旋转火盖到平稳位置。
- 将全部旋钮开关旋至关的位置，长按“”键3秒解除OFF状态。

2、点火

- 点火时将旋钮推进并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“嗒嗒”声时，火即自动点燃。若点火失败，应将旋钮复位到关的位置，再进行点火操作。
- 初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将推进时间保持相对长些。

3、空气调节

为使火焰处于最佳状态，需调节进气口风门调节装置。根据调节器的图示方向进行调节，注意观察火焰燃烧状况，直至火焰呈现燃烧良好状态为止。

火焰燃烧状态鉴别如下：

燃烧良好：火焰淡蓝色，无黄焰、离焰。

空气不足：火焰伸长，内外火焰无明显区别，火焰呈黄色或红色。


空气过多：火焰浮着或明显缩短，颜色为青色（离焰）。

4、火力调节


- 按照各旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得火力。
- 本机左、右燃烧室的火力由内圈火和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留中心火，继续沿逆时针方向转动旋钮到小火指标位置时，中心火火力变成最小。

5、熄火


将旋钮回转至关的位置，火即熄灭（图示仅供参考，请以实物为准）。



燃气关闭



最大火焰



最小火焰



维护与保养


- 1、经常检查分火器与火盖是否吻合，尤其是在做完清洁以后，一定要保证分火器和火盖完全吻合，放平。
- 2、电源线与连接软线的维修与更换必须由有资格的专业维修人员进行更换与维修。
- 3、为保证点火性能稳定，应经常用干布擦拭点火针头部，使其保持清洁。
- 4、经常清洗油烟机油网，以防油网堵塞进风孔影响吸油效果。
- 5、清洁时，严禁电机、开关等电器部件沾水；禁止用水冲洗，如果不按说明书规定的方法清洗，产品有起火的危险。
- 6、经常清除产品腔体内的油污，擦拭本器具时，务必拔掉电源插头，并戴上橡胶手套，以防止棱边划伤手指。
- 7、清洗时，应选用中性洗涤剂，禁用含研磨剂的洗涤液、易燃或强腐蚀清洁剂。去污后用清水洗掉洗涤剂并擦干。
- 8、禁止用粗糙清洗剂或锋利的技术刮刀清洁柜门的玻璃，如果柜门的表面擦伤，这样做会导致玻璃粉碎。
- 9、为保证燃气有效燃烧，当燃烧器被污垢堵塞，出现火焰参差不齐、个别火孔无火焰或者部分火孔出现黄焰时，请及时取出炉盖，用刷子清除干净。

常见故障及处理方法

	故障现象	故障原因分析	故障处理方法
燃 气 灶 部 分	点火不良	气管中混入空气较多	延长点火时间，直至管内空气完全排出
		点火电极氧化	用干布加以清洁
		金属软管弯曲或压扁	矫正金属软管
	火点着后又 马上熄火	点火针组件位置不对	矫正点火针组件
		电磁阀损坏	联系售后人员维修或更换
		空气调节不当	调整好风门，减小进风口
	有煤气味	金属软管连接不好或裂口	加以连接好或更换
		阀体漏气	联系售后人员维修或更换
	黄焰	空气不足	调节风门，加大进风口
		火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔，并将火盖盖好
吸 油 烟 机 部 分	回火 (有“呼呼” 喷射声火焰 拉长变淡)	空气量过多	调节风门，减小进风口
		火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔，并将火盖盖好
		燃气成份有波动	关闭灶具，查明原因
	离焰	空气量过多或减压阀压力过高	调节风门，减小进风口或调整减压阀
	有异常声音	叶轮松动，未栓紧	联系售后人员维修
	吸力不足	风管过长，弯头太多	减短风管，减少弯头
		出风口堵塞	清除异物
		油网堵塞	清洗油网
消 毒 柜 部 分	显示板指示 灯不亮	是否通电	接通电后使用
		电源插头是否插好	接好电源插头
		柜门关闭是否正确	关好柜门
	臭氧严重溢出	密封条变形或老化	联系售后人员维修或更换
	试机时间不到 臭臭味	臭氧紫外线灯管或镇流器故障	联系售后人员维修或更换
	功能差错	设定状态不正确	重新正确设定
数码管代码显示E-01	防火墙温度传感器故障	断开电源，联系售后人员维修	
数码管代码显示E-02	防火墙温度过高	断开电源，联系售后人员维修	
数码管代码显示E-05	主板、显示板通讯故障	断开电源，联系售后人员维修	
数码管代码显示F1-F9	烟机故障	断开电源，联系售后人员维修	



接线示意图



线路如有更改，恕不另行通知！

RoHS含量表

产品中有害物质的名称及含量（家用集成灶）

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
钣金件	○	○	○	○	○	○
五金件	×	○	○	×	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
硅、橡胶件	×	○	×	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○
陶瓷件	○	○	○	○	○	○
亚克力部件	○	○	○	○	○	○
燃烧系统部件 (燃烧器、炉头、内外火盖、分火器等)	×	○	○	○	○	○
排烟系统 (风机电机、集烟罩、排气管等)	×	○	×	○	○	○
管类 (进/出气管、进/出水管等)	×	○	○	○	○	○
锅支架	○	○	○	○	○	○
电子电器件	×	○	○	○	○	○
螺钉螺栓等紧固件	×	○	○	○	○	○
包装印刷	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

1、以上“×”的部件，部分有害物质超标是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

2、以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。



此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。

温馨提示：安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。



售后服务

●发票或购机凭证保存说明

产品保修时需提供购机发票或有效购机凭证，请妥善保管。

●华帝系列产品保修规定

- 1、华帝品牌产品自购买之日起（以发票日期为准），根据三包法规定整机保修1年，在保修期内享受免费维修服务，商业用途产品保修期为6个月。（商业用途指将产品安装在营业场所或其它非家庭场所。即无论是转售还是赠与，只要安装在非家庭场所就只享受6个月的保修期。）延保产品以华帝公司官方发布的相关规定执行。
- 2、产品保修时，须提供购买产品的有效凭证和产品出厂编号。
- 3、保修期内，发生下列情况，不属于免费保修范围：
 - 用户使用、维护、保管不当造成损坏的。
 - 非华帝公司授权服务网点安装、拆卸、维修而造成损坏的（包含用户自行安装、维修损坏的）。
 - 不能出示有效凭证的，有效凭证型号与修理产品型号不符、不清晰或经涂改的。
 - 因不可抗力造成损坏的。
- 4、保修期外产品出现故障，华帝公司各售后服务网点将同样为您提供热情、周到、及时的有偿服务。

●维修程序及注意事项

- 1、如您在使用过程中产品出现故障，可通过关注华帝公司官方微信服务号【华帝服务】或与华帝公司全国统一服务热线400-888-6288联系。如用户自行联系非华帝公司授权服务网点进行维修，由此造成的一切后果，由用户自行承担。
- 2、华帝服务网点接到服务诉求后，将在24小时内予以回复，并依据您所反馈的情况，判定故障原因，备齐配件，在预约时间内上门服务。
- 3、维修结束，维修人员需认真填写《产品信息单》。《产品信息单》经用户签名后，第三联用户保存，另两联由维修人员带回存档备案。
- 4、请用户不要撕去产品出厂编号，以便华帝公司服务人员核实记录，谢谢合作！（如发现无出厂编号、人为刮除出厂编号的，华帝公司将不能提供承诺的安装、维修等一切售后服务，请速到购买网点办理退货。）

●投诉指南

如果您对我们提供的产品和服务有疑问或不满，可向当地经销商或服务网点反映，我们将对您的意见做合理、及时、妥善处理。若上述单位仍不能解决您的问题，可直接致电华帝公司反映，我们将以迅速、高效的方式为您提供解决方案。

●华帝公司售后服务联系方式

- 1、进入官方微信服务号【华帝服务】自助报单。
- 2、拨打全国统一服务热线：400-888-6288。



售后服务

华帝股份有限公司产品信息单

产品出厂编号粘贴处

服务单位(公章) :

CRM系统工单编号:

用户姓名		联系电话		报装时间	
用户地址					
购买商店		购买日期		发票号码	
产品型号			产品出厂编码		
安装性质	<input type="checkbox"/> 上门安装 <input type="checkbox"/> 团购安装		安装次数	第()次	
气源类别	<input type="checkbox"/> 液化石油气 <input type="checkbox"/> 天然气				

安装记录:

产品维修记录:

故障现象	更换配件	维修日期	维修人员签字

退换货记录:

退换货记录	退换货时间	退换货日期	盖章/签字

用户意见:

 满意 一般 不满意

安装人员签名: 安装日期: 安装后用户签名:

尊敬的用户:

感谢您使用华帝公司产品,如在服务过程中,出现安装/维修人员不按规定收取费用,服务态度不佳等问题,请来电、来函投诉。华帝公司一经查实,将对相关人员做严肃处理,请您给予监督与评价。

全国统一服务热线: 400-888-6288



集成灶





售后服务

华帝股份有限公司产品信息单

服务单位(公章) :

CRM系统工单编号:

用户姓名		联系电话		报装时间	
用户地址					
购买商店		购买日期		发票号码	
产品型号			产品出厂编码		
安装性质	<input type="checkbox"/> 上门安装 <input type="checkbox"/> 团购安装		安装次数	第()次	
气源类别	<input type="checkbox"/> 液化石油气 <input type="checkbox"/> 天然气				

安装记录:

--	--	--	--	--	--

产品维修记录:

故障现象	更换配件	维修日期	维修人员签字

退换货记录:

退换货记录	退换货时间	退换货日期	盖章/签字

用户意见:

□ 满意 □ 一般 □ 不满意			

安装人员签名:

安装日期:

安装后用户签名:

尊敬的用户:

感谢您使用华帝公司产品,如在服务过程中,出现安装/维修人员不按规定收取费用,服务态度不佳等问题,请来电、来函投诉。华帝公司一经查实,将对相关人员做严肃处理,请您给予监督与评价。

全国统一服务热线: 400-888-6288



集成灶





华帝股份有限公司产品信息单

服务单位（公章）：

CRM系统工单编号：

用户名		联系电话		报装时间	
用户地址					
购买商店		购买日期		发票号码	
产品型号			产品出厂编码		
安装性质	<input type="checkbox"/> 上门安装 <input type="checkbox"/> 团购安装		安装次数	第（ ）次	
气源类别	<input type="checkbox"/> 液化石油气 <input type="checkbox"/> 天然气				

安装记录：

--	--	--	--	--	--

产品维修记录：

故障现象	更换配件	维修日期	维修人员签字

退换货记录：

退换货记录	退换货时间	退换货日期	盖章/签字

用户意见：

□ 满意 □ 一般 □ 不满意			

安装人员签名：

安装日期：

安装后用户签名：

尊敬的用户：

感谢您使用华帝公司产品，如在服务过程中，出现安装/维修人员不按规定收取费用，服务态度不佳等问题，请来电、来函投诉。华帝公司一经查实，将对相关人员做严肃处理，请您给予监督与评价。

全国统一服务热线：400-888-6288



集成灶





Instruction
manual

微信扫码加入会员
获取电子保修卡



华帝服务官方微信

华帝股份有限公司

网址: www.vatti.com.cn

全国统一服务热线: **400-888-6288**

总机: (0760) 2213 9888 / 8696 2888

地址: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

中国人民财产保险股份有限公司承保产品责任险

执行标准:

GB 16410-2020 GB 30720-2014
GB 4706.1-2005 GB 17988-2008
GB/T 17713-2022

生产企业卫生许可证号: 粤卫消证字[2019]-12-第0017号

第一版